

Aansluiting ICY Timer-Thermostaten op stadsverwarming: Honeywell VC8015 en VC8615

Voor de correcte werking van de ICY Timer-Thermostaten (bijvoorbeeld de Slimme Thermostaat of de ICY1845TT), moet een weerstand aangesloten worden.

De weerstand dient 680 Ohm, 2 Watt te zijn. Deze is bij de Slimme Thermostaat standaard meegeleverd. De weerstand moet geplaatst worden over de draden 2 en 3. Het beste kunt u hier een kroonsteentje voor gebruiken.

