



PRODUCT FOR PRODUCT

Open of dicht?

De beker is dicht wanneer de drukknop omhoog staat en open wanneer deze naar beneden staat.

Dit kan soms wat lastig te zien zijn, als hulpmiddel zit er aan de binnenkant van de beker een lijn, is de lijn te zien? Dan is de beker open.

Fill Line

Wanneer de beker te vol is kan de beker lekken. Om dit te voorkomen is er aan de binnenkant van de beker een 'fill line' gemaakt. Wanneer je onder deze lijn blijft zal je beker niet lekken wanneer je de deksel erop draait, zo zit je altijd goed!

Onderweg

Door het lekvrije design kan je de beker makkelijk meenemen. Wanneer je de beker bijvoorbeeld in je tas doet, houd er dan rekening mee dat er geen spullen tegen de drukknop aan kunnen komen die deze per ongeluk kunnen openen.

Drukopbouw

Dranken boven de 65 °C kunnen voor druk in de beker zorgen. Dit komt door de damp van de warme drank. Deze drukopbouw kan ervoor zorgen dat de drukknop niet wil openen, wanneer dit gebeurt draai de deksel van de beker af om zo de damp te laten ontsnappen. Na het openen is de druk eraf en kan je de drukknop weer gebruiken.

Gebruiksaanwijzing en schoonmaakinstructie

Reinigen van de beker

Maak voordat je de beker in gebruik neemt deze met warm water en zeep schoon. Na elk gebruik kan de beker in de bovenste lade van de vaatwasser, of met warm water en zeep worden schoongemaakt. Indien nodig kan de grijze dop eruit gehaald worden met bijvoorbeeld, de handgreep van een lepel voor betere reiniging.



Plaats na het reinigen de grijze dop weer terug op zijn plaats om de beker lekvrij te houden.

Veel plezier met je duurzame to go beker!

De beker kan niet in de magnetron.

Vragen? mail naar info@productforproduct.nl
of bel 0299 223 800