

Legvoorschrift voor Cocostapijt, Sisaltapijt, Zeegrastapijt e.a. betreffende het programma "Wonen op Natuur".

Ondervloer.

Deze dient allereerst vlak, blijvend droog en drukvast te zijn!

Zeer ongelijke vloeren dienen geëgaliseerd te worden:

Beton: Egaliseren met egaline.

Hout: U kunt gebruik maken van o.a. Kombifloer en First floor. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze technische afdeling.

Verwerking.

- * Het is aan te bevelen de te leggen vloerbedekking ca. 24 uur van tevoren uitgepakt in de betreffende ruimte te laten acclimatiseren.
- * De banen dienen te worden gesneden met een overmaat van minimaal 5 cm. Na het snijden moet direct worden overgegaan tot verlijmen.
- * Het verdient aanbeveling de producten te verwerken bij een temperatuur van minstens 15 graden Celsius en een luchtvochtigheid die ligt tussen 50 en 65%.

Naden.

Indien in banen moet worden gelegd, dan zoveel mogelijk met **lengtenaden** werken.

De lengtenaad ca. 4 cm. vanaf de zelfkant knippen **langs een kettingdraad**.

Dit doet U met **beide** banen om ze vervolgens weer op patroon tegen elkaar te leggen, te verlijmen en aan te **walsen met een tapijtvals**. (50 kg wals).

Bij de meeste kwaliteiten zijn kopse naden niet mogelijk.

Verlijming.

Omdat natuurproducten als hierboven genoemd gevoelig zijn voor atmosferische veranderingen, verdient het aanbeveling deze producten **helemaal** te verlijmen.

Om deze verlijming veilig en verantwoord te laten plaatsvinden laten wij hiervoor regelmatig verlijmingproeven nemen. De laatste proeven hebben geresulteerd in een **geheel oplosmiddelvrije lijm**, nl. 509 eurosafe tex. Voor verwerking op trappen moet u contactlijm gebruiken.

- * Bij het verlijmen van de vloer bedekking, voorzien van een vlakke of weinig gestructureerde rugzijde, dient de 509 eurosafe tex opgebracht te worden met behulp van kitstrijker met **vertanding B1**.
Verbruik 325-425 gr/m², afhankelijk van de ondervloer.
- * Bij het verlijmen van de grovere kwaliteiten, voorzien van een sterk gestructureerde rugzijde, dient de 509 eurosafe tex opgebracht te worden met een kitstrijker **vertanding B3**.
Verbruik 400 -500 gr/m², afhankelijk van de ondervloer.