



LEGINSTRUCTIES KLIKVLOEREN IN KURK

Bewaar de kliktegels (en de materialen) in omstandigheden (temperatuur en relatieve luchtvochtigheid) die niet te fel verschillen van de omstandigheden in de ruimte waarin geplaatst moet worden. Acclimatiseer de ongeopende verpakkingen horizontaal gestapeld minstens 48 uren voor de installatie start.

De ondergrond moet stabiel (niet verend), hard, vlak, proper en voldoende droog zijn. De vochtigheidsgraad van een cement chape mag niet hoger zijn dan 2,5 %, bij anhydriet chapes is het maximale vochtgehalte zelfs nog lager.

Bij gebruik van vloerplaten op hout-, gips- of cementbasis hou je vooral rekening met de stabiliteit van de ondergrond en vermijd je uitstekende schroeven of naden.

In de meeste gevallen moet de bestaande bekleding verwijderd worden. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan ze blijven liggen.

Een grondige inspectie van de ondergrond is steeds noodzakelijk. Indien de ondergrond niet voldoende vlak is kan een egalisatie of de plaatsing van een extra egaliserende ondervloer noodzakelijk zijn.

Het is belangrijk dat de temperatuur tijdens de werken voldoende hoog is. Ze wordt best constant (dag en nacht) op 18 °C of hoger ingesteld. De relatieve vochtigheid bevindt zich tussen de 35 en 65 %.

Een vloerverwarming verlaag je best minstens 48 uur op voorhand. De vertrektemperatuur van het water is niet hoger dan 18 °C.

Voor je start neem je best even de tijd om de legrichting te bepalen. Je kan de kliktegels bovendien plaatsen in halfsteens of in wildverband. Bovendien controleer je best eerst of er geen aanpassingswerken nodig zijn aan deurlijsten en deuren.

Op cementgebonden ondergronden plaats je steeds een dampscherm dat je voldoende overlapt en eventueel samenkleeft. Je trekt het dampscherm aan de wanden lichtjes op.

Laat steeds voldoende ruimte aan de randen en andere elementen (dorpels, sanitaire leidingen ...). Theoretisch laat je 1 mm aan alle zijden per meter klikvloer. Klikvloeren zitten op een houten drager (HDF) en moeten in alle richtingen kunnen 'werken' (uitzetten en krimpen).

Onderbreek steeds onder de deuren, een klikvloer die niet onderbroken wordt zal sneller problemen vertonen na het bemeubelen van de ruimten. De meubels zullen de klikvloer verhinderen te 'werken' zodat spanning en schade kan ontstaan.



Bij zeer grote ruimten kan het zelfs nodig zijn dat er in de ruimte onderbroken moet worden.

Begin nooit met een volledige kliktegel tegen de wand, maar voorzie enkele centimeters speling om afwijkingen op te vangen. Let ook op dat je aan de overzijde van de ruimte niet eindigt met een te smalle strook, begin desnoods met een meer aangesneden kliktegel.

Eens deze vragen beantwoord zijn kan het leggen beginnen. Werk steeds uit een aantal verpakkingen, zo meng je de partij al installierend.

Het plaatsen van kliktegels gebeurt met een geschikte installatie set (slagblok, trekijzer en afstand houdertjes) en een bankhamer.

De eerste rij monteer je volledig tegen de afstand houdertjes aan, de groef van het paneel ligt steeds het dichtst. Je klikt de korte zijden in elkaar onder een hoek van ongeveer 30 graden.

Het versnijden van de kliktegels kan met een handzaag, figuurzaag (kliktegel steeds opdraaien), afkortzaag of tafelzaag.

Het laatste paneel van de rij klik je steeds in via het handige trekijzer.

Het eerste paneel van de tweede rij verbind je tand in groef via de lange zijde. Indien je de eerste rij met een volledig paneel gestart bent zorg je er voor dat de kopse naad van dit paneel minstens 1/3 en maximaal 2/3 van die naad verwijderd zit.

Het volgende paneel klik je eerst op de korte zijde in het vorige paneel. Er zit nu nog een kleine naad tussen de panelen en de vorige rij. Je legt het slagblokje tegen de achterzijde (groef) en slaat het paneel in de vorige rij door licht met de bankhamer op het slagblokje te slaan.

Sla nooit extra hard op het aanslagblokje of rechtstreeks op het klikpaneel en hou de slagblokje steeds perfect horizontaal. Opgeduwde randen zijn achteraf zichtbaar en zorgen voor versnelde slijtage bij gebruik.

- voor zwevende kurkvloer klik vernist

Nadat de volledige plaatsing (inclusief randafwerking) afgewerkt is kan je de vloer met de stofzuiger stofvrij maken. Reinig nog even met Cleaner in lauw water op een goed uitgewrongen dweil. Indien je de klikvloer niet extra gaat vernissen kan je de vloer direct voorzien van de beschermlaag Polisher. Volg nauwkeurig de gebruiksaanwijzing op het etiket.



Indien je een intensief gebruik voorziet kan je de klikvloer direct na plaatsing voorzien van extra vernislagen. Hiervoor moet je het volledige oppervlak ontvetten met Remover in lauw water op een goed uitgewrongen dweil en licht inkrassen met een fijn schuurpapier nummer 180.

Inkrassen kan manueel maar evengoed met een vlakschuurder. Let op, het is niet de bedoeling dat je alle vernis wegschuurt, enkel dat je de reeds aanwezige vernis inkrast zodat de nieuwe laag mooi kan hechten.

Na het inkrassen wordt de vloer zeer zorgvuldig gestofzuigd en gedweild met lauw water en een goed uitgewrongen dweil.

(zie verder)

- voor zwevende kurkvloer klik onbehandeld

Na de plaatsing wordt de vloer eerst zeer zorgvuldig gestofzuigd. Direct daarna kan de eerste vernislaag met de mohair roller aangebracht worden.

(zie verder)

- voor zwevende kurkvloer klik print vernist

Nadat de volledige plaatsing (inclusief randafwerking) afgewerkt is kan je de vloer met de stofzuiger stofvrij maken. Reinig nog even na met Cleaner in lauw water op een goed uitgewrongen dweil. Indien je de klikvloer niet extra gaat vernissen kan je de vloer voorzien van de beschermlaag Polisher. Volg nauwkeurig de gebruiksaanwijzing op het etiket.

Sommige klikvloeren print kunnen nog extra vernist worden. Hiervoor moet je het volledige oppervlak stofzuigen en ontvetten met Remover in lauw water op een goed uitgewrongen dweil.

(zie verder)

- voor zwevende kurkvloer klik vinyl

Nadat de volledige plaatsing (inclusief randafwerking) afgewerkt is kan je de vloer met de stofzuiger stofvrij maken. Reinig nog even na met Cleaner in lauw water op een goed uitgewrongen dweil. Je kan de klikvloer nu direct voorzien van de beschermlaag Polisher. Volg nauwkeurig de gebruiksaanwijzing op het etiket.



- voor zwevende kurkvloer Wicanders PU

Nadat de volledige plaatsing (inclusief randafwerking) afgewerkt is kan je de vloer met de stofzuiger stofvrij maken. Reinig nog even met Cleaner in lauw water op een goed uitgewrongen dweil. Indien je de klikvloer niet extra gaat vernissen kan je de vloer direct voorzien van de beschermlaag Polisher. Volg nauwkeurig de gebruiksaanwijzing op het etiket.

Indien je een intensief gebruik voorziet kan je de klikvloer direct na plaatsing voorzien van extra vernislagen. Hiervoor moet je het volledige oppervlak ontvetten met Remover in lauw water op een goed uitgewrongen dweil en licht inkrassen met een fijn schuurpapier nummer 180.

Inkrassen kan manueel maar evengoed met een vlakschuurder. Let op, het is niet de bedoeling dat je alle vernis wegschuurt, enkel dat je de reeds aanwezige vernis inkrast zodat de nieuwe laag mooi kan hechten.

Na het inkrassen wordt de vloer zeer zorgvuldig gestofzuigd en gedweild met lauw water en een goed uitgewrongen dweil.

(zie verder)

- voor zwevende kurkvloer Wicanders WRT

Nadat de volledige plaatsing (inclusief randafwerking) afgewerkt is kan je de vloer met de stofzuiger stofvrij maken. Reinig nog even met Cleaner in lauw water op een goed uitgewrongen dweil. Indien je de klikvloer niet extra gaat vernissen kan je de vloer direct voorzien van de beschermlaag Polisher. Volg nauwkeurig de gebruiksaanwijzing op het etiket.

Indien je een intensief gebruik voorziet kan je de klikvloer direct na plaatsing voorzien van extra vernislagen. Hiervoor moet je het volledige oppervlak ontvetten met Remover in lauw water op een goed uitgewrongen dweil.

Breng nu de Power Coat laag aan met de mohair roller. Vernissen kan van het moment dat de primerlaag contactdroog aanvoelt.

(zie verder)



- voor zwevende kurkvloer Wicanders NPC, HPS en vinyl

Navernissen is niet mogelijk. Nadat de volledige plaatsing (inclusief randafwerking) afgewerkt is kan je de vloer met de stofzuiger stofvrij maken. Reinig nog even met Cleaner in lauw water op een goed uitgewrongen dweil. Indien je de klikvloer niet extra gaat vernissen kan je de vloer direct voorzien van de bescherm laag Polisher. Volg nauwkeurig de gebruiksaanwijzing op het etiket.

(verder)

De vernis die aangebracht wordt kan je best omschrijven als een soepele parketvernissen. De totale hoeveelheid vernis wordt gemiddeld in vier vernislagen aangebracht.

Respecteer de minimale en maximale droogtijden op de verpakking. Voor een vlotte droging is temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en ventilatie van groot belang. Let op met tocht, het werkt de verspreiding van stof in de hand. Vernis ook nooit bij temperaturen lager dan 10 °C of hoger dan 30 °C en vermijd te fel zonlicht op de kurkvloer tijdens het vernissen.

Om de kurkvloer voldoende te beschermen moet de berekende hoeveelheid vernis opgebruikt worden, ongeacht het aantal lagen waarin de totale hoeveelheid vernis verbruikt wordt.

Bij twee-component vernissen is het bovendien van belang enkel de hoeveelheid op te mengen die per laag verbruikt wordt, gezien de reeds gemengde overschot niet meer verwerkbaar zal zijn wanneer de volgende vernislaag aangebracht mag worden. Een goede maatbeker is hiervoor onmisbaar.

Kijk goed na welke vernis waar aangebracht wordt! Transparant is meestal voor normaal belopen vloeren, intensief voor drukker belopen vloeren. In het geval vernissen gecombineerd worden zal transparant of naturel vernis steeds eerst aangebracht worden, voor de intensief of de ultra mat. Naturel vernis wordt enkel op niet geleverde of natuurlijke kurk aangebracht. Volg de gebruiksaanwijzing op het etiket.

Schudt de verpakkingen zeer goed op vooraleer je de vernis verwerkt. Giet de vernis nooit direct op de kurkvloer maar giet hem steeds in een propere vernisemmer.

De randen vernis je met het bijgeleverde kwastje. Vernis nooit alle randen eerst, je zou over reeds uitgedroogde zones rollen en dit zou je nadien kunnen zien.



Ga na of je op elke plaats ongeveer evenveel vernis aanbrengt. Dit kan door de kurkvloer per vlak van één op twee meter te vernissen. Laat het rolletje zakken in de vernisemmer en rol het vervolgens uit. Herhaal dit vier maal en verdeel dan met de roller de aangebrachte vernis kruisgewijs over het vlak.

Zorg ervoor dat je voldoende vernis verbruikt, zo sluit je steeds aan in de nog natte vernis en vermijdt je vlekken. Let wel, overlappingsen en rolstrepen zijn normaal in de eerste en soms ook in de tweede laag (enkel bij zwevende kurkvloeren klik onbehandeld).

Laat de aangebrachte vernislaag drie tot vijf uur drogen (zie verpakking) en zet dan de volgende vernislaag zonder schuren. Herhaal deze werkwijze tot alle vernis op is. Tussen de vernislagen kan je de roller telkens goed uitwassen met lauw water.

Indien nodig kan je voor de laatste vernislaag kleine stofdeeltjes wegschuren met een fijn schuurpapier. Verwijder schuurstof met een klamme vod. Na het aanbrengen van de laatste vernislaag mag de kurkvloer enkele uren niet betreden worden. Nadien kan er zachtjes met kousen over gewandeld worden. Na twee dagen is de vernis voldoende uitgehard om er zware meubelen op te plaatsen en een normaal beloop toe te laten.

De vernislagen zullen nog twee weken nodig hebben om volledig uit te harden. Onderhoud de kurkvloer in die periode niet met water en dek hem niet af. Na twee weken mag de kurkvloer gereinigd worden met Cleaner en behandeld worden met Polisher. Volg de gebruiksaanwijzing op het etiket.

Vooraleer de meubels terugplaatst worden kleef je viltjes onder de meubelpoten. Dit voorkomt krassen in de vernis bij het verschuiven en vermijdt beschadigingen aan uw kurkvloer.

Bij gebruik van een bureelstoel op wieltjes wordt aangeraden een voor kurk geschikte beschermmat te gebruiken om extreme slijtage op te vangen. Vermijd tenslotte blootstelling aan rubber, de weekmakers in het rubber laten roestvlekken na die niet verwijderd kunnen worden.

Uitgave september 2014. Hiermee vervallen alle voorgaande technische fiches. Wijzigingen voorbehouden. Alle gegevens zijn bedoeld als algemene informatie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden.

QualyCork kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (tik)fouten of onvolledige informatie in deze technische fiche.

Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.