

Moso[®] parket en vloerverwarming

Enkele MOSO-bamboeparketsoorten kunnen op warmwatervloerverwarming worden geplaatst.

Geschikte parketsoorten:

- MOSO 2-Lagenparket
- MOSO Tapis
- MOSO 10mm en 15mm Hoogkant

Neemt u de volgende voorwaarden in acht:

- De vloerverwarming dient volgens de voorschriften geplaatst te zijn.
- Indien het een nieuwe verwarmingsinstallatie betreft, dient deze tenminste 2 weken in gebruik te zijn geweest en zeker 2x op maximaal vermogen te zijn gezet, alvorens het parket wordt geplaatst. Ca. 2 dagen voor het plaatsen/lijmen van het parket dient de verwarming uitgeschakeld te zijn en dient de zand-cementvloer weer afgekoeld te zijn. Na plaatsen van de vloer kan de verwarming weer worden ingeschakeld, maar dient rustig te worden opgewarmd.
- De voorkeur van het gebruik van de vloerverwarming in de ruimte gaat uit naar bijverwarming in plaats van hoofdverwarming.
- Zowel het 2-lagenparket als het 10mm hoogkant moet rechtstreeks geplaatst worden op de ondervloer.
- Het tapis moet vast geplaatst worden op een houten tussenvloer (bij voorkeur mozaïek).
- Gebruik uitsluitend parketlijm, die volgens de fabrikant geschikt is voor toepassing op warmwater-vloerverwarming.
- De temperatuur aan de oppervlakte van de zand-cementvloer mag maximaal 28°C bedragen.
- De relatieve luchtvochtigheid (RLV) in de ruimte dient altijd tussen de 50% en 65% te worden gehouden.