

## Aanbrengen met kit of lijm



4) Lijm de bijgeleverde schroefdoppen op de EcoFlap



5) Draai de EcoFlap om en breng kit of lijm aan op de rand



6) Duw de EcoFlap op z'n plek en klaar is kees

# ECOFLAP



**Verkrijgbaar bij:**

Eco-Logisch

Winkeladres:

Van Slingelandtplein 9  
1051 DD Amsterdam

Postadres:

Eco-Logisch  
Zeebergweg 10  
1051 DE Amsterdam

Contactgegevens:

E-mail: [info@eco-logisch.nl](mailto:info@eco-logisch.nl)  
Tel: 020-6823707  
Fax: 020-6818409

Installatievideo (in het Engels):

<http://www.youtube.com/watch?v=ECHFyIEOhIE>

# Montage handleiding



Druk de EcoFlap van achter tegen de deur en kijk of er geen ruimtes zitten tussen de deur en de EcoFlap. Zit er wel ergens ruimte tussen, dan is een kit of een montage lijm aanbevolen.

**NB: Niet buigen of hard duwen bij het aanbrengen**

## Vorbereiding



1) Verwijder eventuele oude tochtstrips op het aan te brengen oppervlak



2) Neem de EcoFlap in de hand en lokaliseer op de achterkant een uitstekende rand



3) Zorg dat de uitstekende rand in de onderste rand van het brievenbusgat terecht komt, de plastic flap bungelt dan aan de bovenkant van de EcoFlap

# Aanbrengen met schroeven



4) Breng de EcoFlap omhoog zodat het centrale schroefgat bij het midden van de deur zit. Om de EcoFlap daarna in positie te houden is het wellicht wel zo makkelijk een plakbandje aan te brengen



5) Er zijn in totaal zes schroefgaten. Meet de dikte van de deur op, en zorg dat de te gebruiken schroeven niet te lang zijn. Afwerken met de schroefdoppen. Verwijder de tape aan de bovenkant

**Belangrijk :**

**Schroeven niet te vast aandraaien, speciaal de bovenste middelste schroef (kan verdraaiing veroorzaken)**



Zie ommezijde voor instructies voor het aanbrengen met lijm of kit..