



Pomverdeelstation PVST

Verdeelstation tbv vloer&wandverwarming (2 tot 14 Groepen)



Opvoerhoogte PVST Pomp

Grundfos UPS15/60



Instelling van de Thermostaatknop

Let er op dat de **Ketelaanvoer** ↑ minstens 10 K hoger is dan de **Ingestelde thermostaattemperatuur** (= aanvoer van vloer/plafond of wandverwarming) ↓

De Temperatuur kan traploos tussen 20 en 70 °C ingesteld worden.
Weergave 1-7 op de handbediening komt overeen met onderstaande temperatuur.

1	2	3	4	5	6	7
20 °C	28 °C	37 °C	45 °C	53 °C	62 °C	70 °C

